

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАССОВЫЙ АППАРАТ



ПОЛЕСЬЕ®

ИГРУШКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ
В ЯРКОЙ КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

РАБОТАЕТ НА БАТАРЕЙКАХ

ИГРАЕТ МУЗЫКА



КАССОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА
Артикул 77073

ФОРМИРУЕТ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



ВЕСЫ

Кнопка "равно" включает проигрывание мелодий.

Использование ВЕСОВ включает режим логической игры. Малыш услышит вопрос: "Не могли бы Вы сказать мне, где молоко?" или другой продукт с изображений на табло. После чего, должен будет решить логическую задачу и найти кнопку, которая будет соответствовать очередности продукта, а также совпадать с его количеством.

Если малыш нажмёт верную кнопку, то услышит "Ты – молодец!". Если ошибётся "Неправильно!".

БАРАБАН С ЦЕНАМИ

Кнопка, открывающая денежный ящик, активирует вращение барабана с ценами продуктов, после этого малыш услышит "Спасибо!".

По окончанию игры весёлый голос скажет "До свидания!".



КОНТАКТЫ

E-mail: ***** **OFFICE@PPPOLESIE.COM**

E-mail: ***** **POLESIE@MAIL.RU**

САЙТ: ***** **WWW.POLESIE-TOYS.COM**

Телефон: ***** **8-10-375 (1642) 770-10**

Спасибо за внимание!

